

SISÄLLYS

I. Johdanto	1-1
II. Tietoja Print Server Card -kortista	2-1
Parametrien määrittäminen	2-2
Tuetut kohteet	2-5
Toiminto	2-5
III. Asentaminen Windows-ympäristössä	3-1
Tulostaminen Windows 95-, 98- tai Me-ympäristössä	
TCP/IP-yhteyskäytäntöä käyttäen	3-3
Verkon asetusten määrittäminen	3-3
Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	3-4
SC-Print2000-ohjelman LPR-portin lisääminen	3-6
SC-Print2000-ohjelman IPP-portin lisääminen	3-8
Tulostaminen Windows NT 4.0 -ympäristössä	
TCP/IP-yhteyskäytäntöä käyttäen	3-10
Verkon asetusten määrittäminen	3-10
Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	3-12
LPR-tulostus Windows NT 4.0 -ympäristössä	3-14
Tulostaminen Windows 2000/XP -ympäristössä	
TCP/IP-yhteyskäytäntöä käyttäen	3-15
Verkon asetusten määrittäminen	3-15
Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	3-16
Tulostaminen käyttäen tavallista TCP/IP-tulostinporttia	
Windows 2000/XP -käyttöjärjestelmässä.	3-18
LPR-tulostus Windows 2000/XP -käyttöjärjestelmässä	3-22
IPP -portin lisääminen Windows 2000/XP -käyttöjärjestelmään	3-24
Tulostaminen Windows 95-, 98- tai Me-ympäristössä	
NetBEUI-yhteyskäytäntöä käyttäen	3-26
Verkon asetusten määrittäminen	3-26

Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	3-27
Tulostimen lisääminen	3-28
Tulostaminen Windows NT 4.0 -ympäristössä	
NetBEUI-yhteyskäytäntöä käyttäen	3-29
Verkon asetusten määrittäminen	3-29
Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	3-30
Tulostimen lisääminen	3-31
Tulostaminen Windows 2000 -ympäristössä	
NetBEUI-yhteyskäytäntöä käyttäen	3-32
Verkon asetusten määrittäminen	3-32
Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	3-33
Tulostimen lisääminen	3-34
IV. Tulostuspalvelinkortin käyttäminen NetWare-ympäristössä	
Tulostaminen NetWare-ympäristössä	4-2
Tietoja tulostuspalvelintilasta	4-2
Tietoja etätulostustilasta	4-3
Tulostaminen NetWare 5/4.x -ympäristössä	4-4
Tulostuspalvelinkortin asentaminen NDS-ympäristössä	4-4
Asetusten määrittäminen Bindery-ympäristöä varten	4-16
Tiedostopalvelimen kautta tulostaminen	4-22
Tulostaminen NetWare 3.x -ympäristössä	4-23
Tiedostopalvelimen ja Print Server Card -kortin asetusten määrittäminen	4-23
Tiedostopalvelimen kautta tulostaminen	4-29

V. Tulostuspalvelinkortin käyttäminen Macintosh-ympäristössä	5-1
Tulostaminen Macintosh-järjestelmästä	5-2
PSC Setup Utility -ohjelman asentaminen ja lataaminen	5-2
Yleiset asetukset	5-6
AppleTalk-asetukset	5-7
Tulostimen ja tulostuksen asetukset	5-8
Muiden yhteyskäytäntöjen asetukset	5-10
TCP/IP-asetukset	5-10
NetWare-asetukset	5-11
NetBEUI-asetukset	5-13
VI. Tulostuspalvelinkortin käyttäminen UNIX-ympäristössä	6-1
Isäntätiedoston määrittäminen	6-2
LPD-tulostus	6-3
Tulostuspalvelinkortin käyttäminen Solaris 2.6 -ympäristössä	6-4
Tulostuspalvelinkortin käyttäminen Solaris 2.3x - 2.5x -ympäristössä	6-6
Tulostuspalvelinkortin käyttäminen HP-UX 9.x- tai 10.x -ympäristössä	6-8
Tulostuspalvelinkortin käyttäminen AIX 4.x.x -ympäristössä	6-10
Tulostuspalvelinkortin käyttäminen BSD UNIX-ympäristössä	6-12
FTP-tulostus	6-14
VII. Tulostuspalvelinkortin käyttöohjelma	7-1
Tulostuspalvelinkortin käyttöohjelman käynnistäminen	7-2
Tulostuspalvelinkortin Nopea asennus	7-4
Tulostuspalvelinkortin Vakioasennus	7-5
NICManager-ohjelman lataaminen	7-6
IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti	7-10
Yleiset asetukset	7-11
TCP/IP-asetukset	7-12
NetWare-asetukset	7-14
AppleTalk-asetukset	7-17

NetBEUI-asetukset	7-18
Tarkista asetukset	7-19
Järjestelmän tilanäyttö	7-20
NetWare-kohteiden hallinta	7-21
NICManager-ohjelman asetukset	7-23
SC-Print2000-ohjelman asentaminen	7-25
SC-Print2000-ohjelman asentaminen	7-25
SC-Print2000-ohjelman LPR-portin lisääminen	7-26
SC-Print2000-ohjelman IPP-portin lisääminen	7-27
Tulostinohjaimen asetusten määrittäminen	7-29
 VIII. Vianmääritys	 8-1
Asennuksen aikana ilmenevät ongelmat	8-2
Windows-ympäristöä koskevat ongelmat (TCP/IP)	8-2
Windows-ympäristöä koskevat ongelmat (NetBEUI)	8-2
NetWare-ympäristöä koskevat ongelmat	8-3
Macintosh-ympäristöä koskevat ongelmat	8-4
 Liite	 1
IP-osoitteen määrittäminen DHCP-, BOOTP-, RARP- tai	
ARP-yhteyskäytännöllä	2
IP-osoitteen määrittäminen DHCP-toimintoa käyttäen	
(Windows NT 4.0)	2
IP-osoitteen määrittäminen DHCP-toimintoa käyttäen	
(Windows 2000)	4
IP-osoitteen määrittäminen BOOTP-toimintoa käyttäen	6
IP-osoitteen määrittäminen RARP-toimintoa käyttäen	7
IP-osoitteen määrittäminen ARP-toimintoa käyttäen	8
Tietoja NetBEUI-yhteyskäytännöstä	10
Tietoja TELNET-ohjelmasta	12